

| | |
|--|------------------------------------|
| Lichtsignalanlagen | Referenz: 7.10-13 |
| Schleifendetektoren | |
| Anschlussrohr für Schleifendetektoren | |

- Die Betonfixierung des Anschluss-Rohres ist bis auf Planiehöhe (UK Belag) hochzuziehen. Kein Kies oberhalb Rohr.
- Maximale Rohrüberdeckung 350 mm.
- Der Beton ist möglichst trocken einzubringen und zu stampfen.
- Rohr und Bordsteinkante im 90°-Winkel.
- Lage Rohr mit Kerbe im Bordstein markieren.

